



- | | |
|-------|---------------------------|
| TNK 1 | Масляный бак |
| TNK 2 | Гидроаккумулятор |
| MTR 1 | Уровень масла |
| MTR 3 | Температура масла |
| PMP 1 | Масляный насос |
| PMP 3 | Дозатор (рулевой) |
| CHKV | Клапан сброса |
| FL 1 | Фильтр масла |
| CLR 2 | Теплообменник |
| VAL 1 | Предохранительный |
| VAL 2 | Дивертор |
| VAL 3 | Дозатор |
| VAL 4 | Распределитель (селеноид) |
| VAL 5 | Распределитель (селеноид) |
| VAL 6 | Распределитель (рычаг) |
| VAL 7 | Распределитель (рычаг) |
| VAL 8 | |
| VAL 9 | Дивертор |
| MOT 1 | Гидромотор Якорь нос. |
| MOT 2 | Гидромотор ПУ нос |
| MOT 3 | Гидромотор ПУ корма |
| MOT 4 | Гидромотор Якорь корма |
| CYL 1 | Цилиндр рулевой |
| CYL 2 | Цилиндр рулевой |

Схема ринципиальная в условных обозначения возможны неточности!